



Araç Ampullerinin Değiştirilmesi

KAZA VE TRAFİK CEZALARINDAN KAÇINMAK İÇİN ARACIN AMPULLERİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEĞİNİZİ BİLMELİSİNİZ

Aracın farları, sinyalleri ve fren lambaları, devamlı kontrol edilmeleri ve bozulduklarında derhal değiştirilmeleri gereken can alıcı emniyet unsurlarıdır. Bu, sadece önemli bir emniyet önlemi değil aynı zamanda bir trafik kuralıdır.

Aracınızdaki ampullerin değiştirilme işlemi marka ve modeller arasında değişecektir. Ancak merak etmeyin, nispeten basittir ve bir alet çantasına (tornavida, lokma anahtar, açık uçlu ayarlı penseler) sahip olan hemen hemen herkes tarafından yapılabilir.

Sönmüş olan ampuller dışarıdaki insanlar tarafından kolaylıkla anlaşılrsa da sürücü tarafından daha az farkedilir. Ampuller her ay kontrol edilmelidir. Akşamları farları açarak bir denetimde bulunun. Farların her ikisi de parlak olmalı ve farlarda kir ve parçacık bulunmamalıdır. Yolcu tarafındaki far ön ve alt tarafı aydınlatmalı, sürücü tarafındaki far ise aşağı ve biraz sağ tarafı aydınlatmalıdır.

Uzun farları denetlemek için yakın. Uzun farlar daha parlak olmalıdır ve hem sürücü hem de yolcu tarafındaki ampuller karşıyı aydınlatmalıdır.

Sağ sinyali yakın ve ön ile arkadaki yanıp sönen sinyalleri kontrol edin. Sol sinyal ve aracın tüm sinyallerini yakacak olan flaşörler için de bu işlemi tekrarlayın.

Herhangi bir sinyalin olması gerektiğinden daha hızlı yanıp söndüğünü fark ederseniz, bu, elektronik rölenin bozulmakta olduğunun bir göstergesidir ve değiştirilmesi gerekir. Bu kolay ve ucuz bir tamirdir. Röle, aracın sigorta kutusunun yanında yerleştirilmiş olmalıdır (kullanım kılavuzunuza bakınız). Sigorta gibi o da çekilebilmektedir. Sinyal rölesi otomobil parçaları satan birçok yerde bulunabilir. Yenisini almaya giderken bir eşleştirme yapmak için eskisini de yanınızda götürmeniz iyi olacaktır.

Sigortalar konusu üstünde durmaya devam edersek; farların veya fren lambalarının her ikisi de ya da tüm sinyalleriniz bir kerede bozulmuşsa, bu çoğunlukla bir sigorta problemidir – ampul değil. Kullanım kılavuzuna bakarak ilgili sigortaları değiştirin. Her sigortada akım şiddetini belirten numaralar vardır. Ciddi elektrik problemleri yaşamamak için sigortaları değiştirirken aynı akım şiddetinde olmalarına dikkat edin.

Fren lambalarını test etmek için siz aracın arkasındayken, başka birinden frenlere basmasını rica edin. Bir yardımcı bulamazsanız, aracınızı, fren lambalarının aydınlatmasını görmenize yardımcı olacak bir yüzeye arkadan yaklaştırın (bir garaj kapısı ya da duvar yeterli olacaktır).

FARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Adım 1 – Yedek ampul satın alın

Çoğu yeni araçta ampuller farlara sabitlenmiş şekildedir ve bu nedenle tüm farın değiştirilmesi gerekir. Diğer araçlarda ampuller fardan çıkarılabilir, değiştirilebilir ve farlara yeniden takılabilir.

Adım 2A – Eski Farın Değiştirilmesi

Elektrik bağlantısını yeni fara takın, farı yerine koyun ve desteği ve pervazı yeniden kurun. Bağlantının yapıldığını ve yeni farın doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için civataları sıkmadan önce farları yakın.

Adım 2B – Ampullerin Değiştirilmesi

Aracın kaputunu açın ve güvenli bir şekilde durmasını sağlayın. Farların arkasında, motor bölmesinin içinde elektrik bağlantısını bulun ve nasıl söküleceğini belirleyin. Genelde bu bağlantı (el ile) döndürülerek çıkarılır ve böylece ampul ortaya çıkar. Ampul de yerinden

döndürölerek ıkarılır. Yeni ampulü yerleřtirin, elektrik baęlantısı yapın ve yeni farı test edin.

FREN LAMBALARININ DEęİŐTİRİLMESİ

Aracın bagajını açın ve bagajın güvenli bir řekilde durmasını saęlayın. Fren lambalarının arkasında, bagajın içinde elektrik baęlantısını bulun ve nasıl sökölceęini belirleyin. Bu baęlantıyı ortaya ıkarmak için bagajın halısını ya da döřemesini kaldırmanız gerekebilir. Genelde bu baęlantı (el ile) döndürölerek ıkarılır ve böylece ampul ortaya ıkar. Ampul de yerinden döndürölerek ıkarılır. Yeni ampulü yerleřtirin, elektrik baęlantısı yapın ve yeni ampulü test edin.

SİNYALLERİN DEęİŐTİRİLMESİ

Arka Sinyaller

Aracın bagajını açın ve bagajın güvenli bir řekilde durmasını saęlayın. Sinyal lambalarının arkasında, bagajın içinde elektrik baęlantısını bulun ve nasıl sökölceęini belirleyin. Bu baęlantıyı ortaya ıkarmak için bagajın halısını ya da döřemesini kaldırmanız gerekebilir. Genelde bu baęlantı (el ile) döndürölerek ıkarılır ve böylece ampul ortaya ıkar. Ampul de yerinden döndürölerek ıkarılır. Yeni ampulü yerleřtirin, elektrik baęlantısı yapın ve yeni ampulü test edin.

Yan Sinyaller

Yan sinyaller, sinyal ampulünün ortaya ıkması için ya aracın dışından gevřetilir ya da bu ampullere motor bölmesinden ulařılır. Bu belirlendikten sonra, arka sinyaller için yukarıda bahsedilen işlemleri tekrarlayın ve ampulü test edin.

Eski ampuller zehirli olmasa da, ampuller dönüřtürölabilir malzemelerden (cam, metal, plastik) yapılmaktadır. Doğaya zarar vermeyecek řekilde imha edilmesini, mümkünse geri dönüřüm için, belediyenin geri dönüřüm kumbaralarına atılmasını tavsiye ederiz.